

## Sedadlo řidiče



### 1 Pevný rám

Lehký odolný rám je velmi bezpečný a je lehce nastavitelný.

### 2 Opěradlo

Ergonomická opěra a vysoce elastický materiál poskytují sedícím vysoký komfort.

### 3 Bederní výztuž

Její povrch zmírňuje únavu bederní části zad při dlouhém cestování.

### 4 Sedák

Vysoce elastická náplň a relaxační pruhy tlumí vibrace vozu.

## Paměť nastavení sedadla řidiče



### Nastavení paměti sedadla

- 1 Začněte nastavením klíčku zapalování na polohu „On“, automatické převodovky na „P“ nebo „N“ (neutrál pro manuální převodovku) a zapojením parkovací brzdy.
- 2 Nastavte sedadlo řidiče do vhodné polohy.
- 3 Nastavte dveřní zrcátko do žádaného úhlu.
- 4 Zmáčknete tlačítko „Set“, následně světlo na tlačítku „Set“ blikne.
- 5 Během 5 vteřin po stisknutí tlačítka „Set“, zmáčknete tlačítko pro polohování, abyste mohli vložit nastavení pro dalšího řidiče.

Polohy sedadla a zrcátka mohou být nastaveny pro tři různé řidiče.



## Vyhřívání přední sedadla



Vyhřívání zabudované do sedadel je vítanou funkcí, když se venku ochladí.

## Sedadla druhé řady i konfigurace 6:4



Umožňuje umístit dlouhé úzké objekty sklopením jednoho ze sedadel.

#### Nastavitelné opěrky hlavy



Opěrky hlavy na sedadlech řidiče a spolujezdce lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům cestujících.

#### Opěrky hlavy druhé řady sedadel



I opěrky druhé řady sedadel je možné přizpůsobit tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům cestujících.

#### Flexibilní uspořádání sedadel

Sedadla lze uspořádat podle přání a potřeby.



#### Povrch sedadel



■ Šedá kůže



■ Šedá tkanina



■ Běžová kůže



■ Běžová tkanina